

VÝVAZIŠTĚ A, B a C - MARINA TÝNEC NAD LABEM



PROVOZNÍ ŘÁD VÝVAZIŠTĚ

Zpracovaný v souladu s Rozhodnutím Státní plavební správy- pobočka Praha-čj.10518/PH/17

Provozovatel vývaziště:

Marina – lodě a karavany s.r.o.
Bělohorská 645 s
281 26 Týnec nad Labem
Josef Hájek
IČ: 289 64 756
DIČ: CZ 28964756

Zpracovatel provozního řádu vývaziště:

Marina – lodě a karavany s.r.o.
Josef Hájek

Ing. arch. František Křelina
Bozděchova 1668
Hradec Králové 2

Termín zpracování:

revize 01/2018

PROVOZNÍ ŘÁD VÝVAZIŠTĚ – MARINA TÝNEC NAD LABEM

1. Úvod

Vývaziště MARINA Týnec nad Labem je určeno ke kotvení malých plavidel, řídicí se zákonem o vnitrozemské plavbě č.114/1995 Sb. především s odkazem na § 8a, odstavec 5, vyhláškou MD č. 222/1995 Sb. „O vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí“ v platném znění, zákonem 254/2001 Sb. „O vodách a změně některých zákonů - vodní zákon“ v novelizovaném znění. Provoz lodí se řídí podle pravidel Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

2. Podmínky provozu vývaziště

2.1. Provozovatel vývaziště a kempu je:

Marina-lodě a karavany s.r.o., Týnec nad Labem

Bělohorská 645, PSČ 28126, okres Kolín.

Provozovatel kempu: Josef Hájek, IČO: 289 64 756

mob. 602 334 352, e-mail: info@marinatynec.cz, <http://www.marinatynec.cz>

2.2. **Vývaziště je určeno** pro sportovní a rekreační lodě, je provozováno v období **od 15. dubna do 15. října** každého roku. V zimě je provoz přístaviště přerušen a lodě jsou vytaženy na pevninu do prostoru k tomuto účelu vymezenému, nebo jsou odvezeny do místa bydliště jednotlivých vlastníků plavidel. Pracovní doba je v tomto období od **9-18 hodin** (případně dle telefonické domluvy s provozovatelem Mariny a kempu).

2.3. **Provoz vývaziště řídí** správce kempu jmenovaný provozovatelem, ten má v době své služby právo vydávat pokyny, týkající se provozu vývaziště, všem jeho uživatelům. V případě jeho nepřítomnosti vydává pokyny provozovatel.

2.4. **Kapacita vývaziště** je celkem **30 stání** pro lodě

z toho pro:	do 5,00 m	nad 5,00-- m	celkem	
klubová stání:	8	16	24	80 %
veřejná stání:	2	4	6	20 %
Celková kapacita vývaziště:	10	20	30	100%

2.5. **Vývaziště navazuje** na pravobřežní část řeky Labe – mezi říčním km 932,350 – 932,525 a leží mimo hlavní dopravní cestu z Chvaletic dále na Kolín, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk až na státní hranici České republiky. Nemá charakter chráněného vývaziště.

2.6. **Vývaziště je součástí rekreačního areálu** zahrnujícího celý komplex služeb:

- Ubytování v kempu, v chatkách pro 4 osoby se společným sociálním a hygienickým zařízením, v malém a velkém apartmánu a konečně v plně vybavených mobilhaimech se 4-5 lůžky,
- restaurace s venkovním posezením,
- klubovna plnící funkci společenské místnosti,
- společné samostatné sociální a hygienické zařízení pro kempink a chatky,
- letní odpočinková venkovní terasa s dětským bazénkem a bazénem pro dospělé s filtrací a úpravou vody,
- venkovní ohniště s grilem,
- plocha pro parkování přívěsů a podvalů pro motorové čluny,

- slip - sjezd pro spouštění motorových člunů do vody a stejně tak i jejich vytahování z vody na podval lodě. Slip je v majetku Povodí Labe, rekonstruován byl do současné podoby a stavu firmou Marina - Týnec nad Labem.
- 2.7. **Ochranné stání-** při dosažení povodňového stavu musí být všechna plavidla i plovoucí části vývaziště, vytažena na pevninu, tedy mimo vodní cestu i hranici záplavy předmětného toku.

2.8. **Zásady při užívání vývaziště:**

- stání plavidel v příjezdu k vývazišti je zakázáno,
- plavidla musí před vplutím do blízkosti vývaziště plout takovou rychlostí, aby neohrožovala ostatní plavidla vyvázaná u přístavního mola nebo samotnou konstrukci vývaziště,
- posádky jednotlivých plavidel si musí vzájemně pomáhat při přistávání a odplouvání, jakož i při přemísťování plavidel,
- provozovatel vodní části vývaziště zajišťuje jeho bezpečnost, dostatečné plavební značení apod.,
- údržbu a opravy pozemní části vývaziště zajišťuje její vlastník nebo správce,
- podmínky pro odběr vody a elektrického proudu, specifikaci ostatních poskytovaných služeb pro posádky plavidel jsou zveřejněny na recepci Mariny a kempu
- plavidla musí být bezpečně přivázána, tak aby nemohlo dojít k jejich samovolnému odpoutání a změně polohy,
- při stání plavidla nesmí žádné předměty přesahovat přes okraj plavidla,
- plavidlo manévrující v blízkosti vývaziště musí mít úplnou posádku,
- dlouhodobé stání plavidel je zde umožněno pouze u stálých stanovišť určených provozovatelem pozemní části vývaziště; krátkodobé stání plavidel se odehrává na vyznačených k tomu určených místech; bezprostředně po přistání je vůdce plavidla povinen plavidlo přihlásit a před opuštěním odhlásit na recepci Mariny - kempu osobně nebo prostřednictvím mobilu,
- v blízkosti vývaziště **je zakázáno koupání, rybolov a kouření nebo rozdělávání otevřeného ohně,**
- likvidace odpadních vod z chemických WC musí probíhat pouze předepsaným způsobem na místě k tomu určeném a označeném, kde je možné mobilní WC opláchnout a zároveň realizovat osobní hygienu (u společného sociálního a hygienického objektu vedle sjezdu do vody)
- pro likvidaci odpadů platí zásada jeho třídění a ukládání na místech k tomu určených. V areálu je celkem 6 stanovišť po čtyřech barevně rozlišených nádobách na **papír, PVC, sklo a komunál**
- při dotankování pohonných hmot musíme zabránit jejich úniku do vody,
- každé vývaziště A,B a C bude vybaveno volně přístupným záchranným kruhem doplněným tabulkou s textem – návodem na jeho praktické použití a specifikací zásad při záchrane tonoucího
- prostor vývaziště je řádně osvětlen a chráněn kamerovým systémem,
- stávající slip bude označen značkou E.22 – místo určené pro spouštění plavidel na vodu,
- **při vyhlášení II. nebo dokonce III. stupně povodňové aktivity je plavba po řece zakázána;** po tuto dobu je třeba lodě co nejrychleji umístit do chráněného přístavu a plavidla řádně zajistit proti uvolnění nebo v našem případě **vytáhnout na břeh, neboť předmětné vývaziště je koncipované jako vývaziště nechráněné s tím, že v případě dosažení limitních hodnot povodňové aktivity**

na vodočtu v Přelouči 280 cm je nutné zajistit přesun – vytažení všech plavidel a plovoucích částí vývaziště na k tomu účelu určené místo mimo hranici zátohy.

Pro vývaziště Marina Týnec nad Labem platí následující stupně podle průtoků Labe v m³ na jezu v Týnci n/L:

Stupeň 1 Bdělost: Platí při průtoku 235 m³ a výše, provozovatel provádí dohled na zařízení, kontroluje úvazy lodí a podle možností prognózy část lodí přesune na břeh. Kontaktuje obsluhou zdymadel a zjišťuje prognózu dalšího růstu průtoku.

Stupeň 2 Pohotovost: Platí při průtoku 394 m³ a výše, provozovatel zajistí dohled na zařízení, část lodí podle možností přesune do ochranného přístavu a 1x denně kontroluje aktuální situaci s obsluhou zdymadel. Při prognóze dalšího růstu průtoku, provede přípravy pro Stupeň 3. Od 2. stupně platí zákaz plavby!

Stupeň 3 Ohrožení: Platí při průtoku 543 m³ a výše, provozovatel vývaziště zajistí přesun částí mol a zařízení na bezpečné místo nebo na břeh.

Aktuální průtoky se kontrolují i podle měřicí stanice Přelouč,
informace:

<http://www.pla.cz/portal/sap/cz/SmartPhone/Mereni.aspx?id=71&oid=4>

- v případě, že uživatel opustí vývaziště a loď ponechá bez dozoru, nesmí nechat zapnutý žádný lihový, plynový nebo elektrický spotřebič, kromě bezpečnosti pumpy (bilge pump) na dně lodí – spínající samostatně při hromadění vody v lodi; otvory pod ponorem lodí musí být uzavřeny; pro úvazy použije uživatel plavidla dostatečně dimenzovaná, vhodně dlouhá a neporušená lana,
- vstup do prostoru vývaziště je povolen pouze účastníkům plavby, kteří musí dodržovat pokyny vůdce plavidla; vstup je na vlastní nebezpečí,
- uživatelé vývaziště jsou povinni dodržovat podmínky stanovené provozovatelem vývaziště
- uživatelé vývaziště jsou povinni udržovat čistotu a dodržovat základní hygienická pravidla; nesmí se zde odhazovat odpadky (mimo k tomu účelu zřízených nádob na separovaný odpad), odkládat nebo zanechávat osobní předměty nebo součásti lodní výstroje a výzbroje, odkládat nádoby na PHM (plně ani prázdné), nebo nářadí, likvidace odpadních vod z lodí musí probíhat dle pokynů správce Mariny do k tomu účelu určeného zařízení
- provádění oprav lodí nebo jejich součástí není v prostoru vývaziště možné,
- maximální zatížení plochy vývaziště A, B a C je 200 Kg / m² (to jsou 2,5 osoby na m²)

3. Protipovodňová opatření vývaziště

- 3.1. Provoz vývaziště řídí správce kempu jmenovaný provozovatelem, ten má v době své služby právo vydávat pokyny týkající se provozu vývaziště všem jeho uživatelům. V případě jeho nepřítomnosti vydává pokyny provozovatel. V součinnosti se členy povodňové komise a SDH (hlídkové služby) a za spolupráce s hláskou povodňovou službou (orgány města, HZS, Policie a ORP Kolín)
- 3.2. Protipovodňová opatření řeší situaci při vzednutí hladiny řeky Labe ve zdrži pod jezem Týnec nad Labem, aby provozovatel vývaziště Marina Týnec nad Labem ve spolupráci s obsluhou zdymadel Týnec n/L a Veletov, včas přesunul plovoucí části vývaziště a lodě na bezpečné místo.

- 3.3. Vlastník – provozovatel Mariny a vývaziště musí umožnit přístup k břehové části toku Labe s ohledem na jeho údržbu, ochranu koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových natrží či opatření k omezení znečištění vody.
- 3.4. Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňového plánu města Týnce nad Labem nebo na základě příkazu povodňového orgánu.

4. Telefonická spojení:

- Povodí Labe závod Stření Labe 466 864 400
- Povodí Labe Dispečink 495 088 720, 730- trvalá dosažitelnost
- Zdymadlo Týnec n/L. 721 379 664
- Zdymadlo Veletov 721 960 127
- Půjčovna lodí Mariny Týnec 602 334 352, + 607 526 986
- Státní plavební správa Praha 234 637 111

- Záchraná zdravotní služba 155
- Hasiči 150
- Policie 158

- Meteorologie Hradec Králové
Regionální předpovědní pracoviště 495 705 050
Oddělení meteorologie 495 705 020 e-mail:metelka@chmi.cz

- Vývoj hladiny Labe:
Odd. hydrologie Hradec Králové 495 705 030
Odd. regionálního pracoviště 495 705 001

- ČIŽP oblastní inspektorát Praha
Hlášení havárií 233 066 111, 731 405 313
Oddělení ochrany vod 233 066 200

- Správci inženýrských sítí
RWE poruchy 1239
ČEZ energetické služby – poruchy 840 850 860
Vodos s.r.o. Kolín poruchy
od 6,00 – 14,00 hod 321 727 188
od 14,00 – 6,00 hod. 321 725 601
Poruchy telekomunikační 13129

Dohledem na dodržování tohoto Provozního řádu je pověřen správce vývaziště Mariny Týnec nad Labem.

Provozovatel kempu: Josef Hájek v.r. , mob. 602 334 352

